

RICAMBI TRIM - MASTER

DESCRIZIONE

- 1) CONTENITORE PRINCIPALE DELL'ASPIRATORE
- 2) VITI DEL COPERCCHIO
- 3) GANCIO
- 4) PROTEZIONE DEL FILO
- 5) PIASTRA DI PROTEZIONE E LE VITI
- 6) VITI PER MORSETTO
- 7) VITI TERMINALI
- 8) COPERCCHIO PER L'INTERRUTTORE
- 9) GRILLETTO DELL'INTERRUTTORE
- 10) CUSCINETTO DELL'INTERRUTTORE
- 11) BASE DELL'INTERRUTTORE
- 12) VITE DELLA LAMA
- 13) VITE DELLA GUAINA ISOLANTE DELLA LAMA
- 14) GUAINA ISOLANTE DELLA LAMA
- 15) completo di bloccaggio lama
- 16) pezzo attacco aspirazione inferiore
- 17) astuccio anteriore
- 18) PROTEZIONE
- 19) LICCIO SCORREVOLE PER LAMA
- 20) ANELLO DI FISSAGGIO TUBO ASPIRAZIONE
- 21) BULLONE DEL BRACCIO
- 22) FLANCO
- 23) MOLLA D'ACCORDO S.R.
- 24) VITE DI AGGIUSTAMENTO
- 25) VITE PER BOBINA CLIPPER
- 26) VITE PER PROTEZIONE ANTERIORE
- 27) PEZZO DEL MONTAGGIO PER LAME
- 28) FILO CLIPPER
- 29) BOBINA DELL'ASPIRATORE
- 30) BRACCIO S.R.
- 31) RONDELLA DELLA LEVA DELLA LAMA
- 32) LEVA DELLA LAMA
- 33) VITE DELLA LEVA DELLA LAMA
- 34) RACCORDO DEL TUBO
- 35) TUBO
- 36) TESTA RIPULITRICE COMPLETA

- T 8657
- T 0404
- T 3050
- T 8609
- T 8615
- T 0498
- T 0491
- T 8411
- T 8108
- T 0306
- T 8508
- T 0508
- T 0493
- T 0323
- T 1005
- T 8606
- T 8632
- T 8613
- T 8511
- T 8605
- T 0501
- T 8614
- T 0521
- T 8126
- T 0503
- T 0494
- T 8610
- T 0692
- T 8640
- T 8505
- T 8213
- T 8612
- T 0494
- T 0699
- T 0698
- T 8660

