


## ACCESSORI




**RC10-2059**  
per REECE 101 destra


**RC10-2060**  
per REECE 101 sinistra



**B8210-372-0A0**  
portabottoni JUKI / LEWIS





**A3457**  
distanziatore bottoni gambo  
per Singer 175 e Lewis  
versione da bancale - bilaterale




**P046646NO**  
Spaziatore per asole Pfaff  
KL. 3114 - 3116


## APPARECCHI PIEGHETTATORI




**A960**  
pieghettatore regolare  
una piega - un punto



**A961**  
tipo speciale con camme  
produce una piega regolare  
ogni punto, oppure  
una piega ogni 4 o 8 punti



lamella ricambio e morsetti  
con foro di vari diametri  
a richiesta



camme per 4 e 8 punti  
comprese nel kit