




CROCHET - COLTELLI SINGER


246 K, 460, 990



68, 69, 269 W, 270



300 U, 300 W, 302 U, 320 W




281

369


400 W 11

491 D, 591 D, 591 E, 601 D



SINGER KI. 862-872 vedi ricambi SIRUBA

CROCHET- COLTELLI SIRUBA



Tutte le altre versioni, ricambi e trasformazioni alla sezione: RICAMBI SIRUBA da pag. 291 a pag. 340

CROCHET - COLTELLI SIRUBA



C007

CRL09J



CRL103



MT01



MH41

SC88



CB28


F007




FS03



FS04



ME28



ME28P

HF008



FR40



MAIER



FR34



HE21Q



HE22Q



HE22R



HE21




HE22

Z008



ZD22



ZD21



VE51

VC008



VE51P

Vi ricordiamo che questa sezione riporta la produzione MAIER.
La coltelleria / crochet/ looper , è fornibile anche originale e non originale selezionato di importazione