

## ACCESSORI



**A993** guida a T



**A990** guida tripla



**A2300** guida a rullo sganciabile




**A992** guida sganciabile



**A994** guida a scatto per camciera



**A995** guida a scatto con rullo per pelle



**A989** guida magnetica



**A988** guida magnetica




**A988S** guida magnetica piccola



**A989G** guida magnetica grande



**A989GS** piccola



**A1016JU-9** foro mm.9 x Singer ecc.  
**A1016JU** foro mm. 11,5 per Juki  
**A1016DU212** foro mm.13,1 per DK  
**A1016PF** foro mm.14 per Pfaff



**A1016DJU-9** doppia x Singer  
**A1016DJU** doppia x Juki  
**A1016D/DU212** doppia x DK  
**A1016DPF** doppia x Pfaff



**A1016-S570**  
 guida doppia per piedini  
 con attacco piatto :  
 Brother-Juki-Singer-Durkopp ecc.



**A1007** guida doppia mm.9 x Singer ecc.  
**A1008** guida doppia mm.14 x Pfaff  
**A1009** guida doppia mm.11 x Juki-Dk  
**A1009/11,5** guida doppia mm11,5 x Juki




**A1004**  
 guida sganciabile PF 463 mm.14  
**A1004/9**  
 guida sganciabile mm.9



**A1016** guida universale destra  
**A1016S** guida universale sinistra  
**A1016/1** astine di ricambio

## BECCUCCI-BORDATORI-TRACOLLE

Beccucci, bordatori e tracolle sono fornibili su richiesta; Specificare: larghezza fettuccia e suo spessore, spessore del materiale da bordare e tipo di piega richiesta. In ogni caso è preferibile disporre del campione di materiale



**A3460** Specificare il tipo di macchina, la larghezza della fettuccia, lo spessore della fettuccia e lo spessore del materiale da bordare



**A3461** Specificare il tipo di macchina, la larghezza della fettuccia, lo spessore della fettuccia e lo spessore del materiale da bordare

## GUIDE RIBALTABILI



**A1129/NS124** ribaltabile normale    **A1129/NS126** ribaltabile registrabile    **A1129J** ribaltabile micrometrica lunga  
Si applicano a tutte le macchine : ADLER-PFAFF-NECCHI ecc.



1 – guida lunga **A1129J**  
2 – portabordatore **A1129J2**  
3 – guida diritta **A1129B1**  
4 – staffa adler **A1129JS467/767**  
**A1129JS/4180** per Adler 4180



**A1129JS/1425**  
staffa per adattare la guida A1129J su PF1425

## TRASFORMAZIONI E PIEDINI PER PELLETTERIA



### ADLER KL.69

069-22121	pedino interno
069-00394	pedino esterno
069.00133	placca pelletteria
069-00268	griffa foro normale
069-21018	griffa foro grande
069-00153	piastra braccio




### ADLER KL.767

367-220983	pedino esterno	N367-200030	placca 6 mm.	367-220993	pedino esterno	167-220183	pedino interno
067-220633	pedino interno	N467-210040	griffa 6 mm.	467-200090	placca 8 mm.	467-210070	griffa 8 mm.



#### Guide battuta da applicare alle guide A1129



1°	A1129/ 6765/10
Guida dritta normale.	
2°	A1129/ 6765/12
Guida dritta pesante destra.	
3°	A1129/ 6765/13
Guida dritta per zig-zag lento.	
4°	A1129/ 6765/15
Guida dritta pesante sinistra.	

### PIEDINI ADLER KL.467/767

mezzi piedini destri da 6 mm.		mezzi piedini sinistri da 6 mm.	
D6	esterno 067-220713	interno	E6
mezzi piedini destri da 8 mm.		mezzi piedini sinistri da 8 mm.	
D8(367-220283)	esterno	167-220323	interno
		E8(367-220343) esterno 167-220303 interno	