

PIEDINI ATTACCO PIATTO PER SINGER, JUKI, BROTHER, DURKOPP



MS112 3/16-1/4 **S570REG** 3/16 1/4 **S570C** con guida compensata 2 aghi 1/8 - 3/16 - 1/4 - 3/8 vari zig zag Singer 107/457
chiedere x mis.nastro



compensatori zz bilanciati destro sinistro comp.zz stretti destro sinistro zz.con guida elastica regolabile zz. orlatore guidanastro



Zig zag con guida mobile zig zag diversi per Singer 107/457 e similari



GUIDANASTRO regolabile **S570** 1/8-3/16-1/4-3/8-1/2 distanza aghi battuta a 1/32 o 1/16 **S570L** sinistro **S570DG** doppio



A736 guida multipla 3/16-1/4 **A737** guida multipla zig zag **S570G** guida nastro regolabile **MT107** teflon zz kl 107-457 **MT112** teflon 2 aghi da 1/8 a 1/2 kl 112-212 **259635** 2 aghi stretto 1/8-3/16-1/4 kl 112-212

PIEDINI SINGER



241375
mm.3

210564

210569
mm.5

521Z
kl.107-457

411314-4

411314



503736

503660

23705
(266125)

241414
kl.107-457

107CR

107CL



PFA1R

PFA1L

457SH
mm.2,5-3-4-5-6

S457AT
guidanastro regolabile
kl.107-457

23771S
guidanastro regolabile mm.6-8-10-12



107SCL
compens.zz.sinistro
guida elastica
kl.107-457

107SCR
compens.zz.destro
guida elastica

MS112
applicazione fettucce ripiegate
3/16 - 1/4
kl.112-212

S570REG
2 aghi con guida reg.
3/16 - 1/4
kl.112-212

259635
2 aghi stretto
1/8 - 3/16 - 1/4
kl.112-212